

W9

Quick Installation Guide


1080P Wireless Pan and Tilt Outdoor Camera



Contents


EN	Quick Installation Guide	-----	02
DE	Schnellinstallationsanleitung	-----	06
FR	Guide d'installation Rapide	-----	10
IT	Guida di Rapida Installazione	-----	14
ES	Guía de Instalación Rápida	-----	18

Product diagram



- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| ① Lens | ⑤ Reset button | ⑨ RJ45 interface |
| ② Night vision LED | ⑥ TF card slot | ⑩ USB interface |
| ③ Microphone | ⑦ Indicator light | |
| ④ Photoresistance | ⑧ Antenna | |

What's in the Box



Camera



Power Adapter



Antenna



Mounting Screws
& Anchors



Punch positioning
sticker



Installation
Guide

Indicator lights status

Light Status	Camera Status
Red light on	Camera is powered on
Red and blue light alternately flashing	Waiting to connect now
Blue light flashing	Camera is connecting Wi-Fi
Blue light solid	Succeeded to connect Wi-Fi
Red light quickly flashing	1. Reset camera to factory setting 2. Camera is upgrading firmware

Warm note: Please make sure your router is connected to Internet.

User's Guide

1. Download and Install

Go to the App Store or Google Play to search and download "Wansview Cloud" APP on your smartphone. Or scan below QR code to get the APP,




2. Register Account

Open the "Wansview Cloud" APP and register an account with your email, and activate it.


Tips: Your password must be 8-16 characters, and contains at least the following three categories: numbers, uppercase letters, lowercase letters or special characters.

3. Add W9




①

Click "Add Device" or "+"



②

Select W9



③

Select Set-up Mode



④

Device Power On



⑤

Wi-Fi setup




⑥

Scan the QR code



⑦

Wait for connection




⑧

Pair succeed



⑨

The device is online



⑩

Live video

Tips:

1. This outdoor security camera only works with 2.4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi is not supported!
2. Please put the camera near to the router during setting up the camera, after connecting the camera to Wi-Fi, you can place the camera to other place.

Note: Put the camera close the router(3 feet) during setting up the camera.

FAQ

The camera can not connect to Wi-Fi ?






Please press the reset button on camera for 5 seconds until the red light flashes quickly and the camera says "reset is successful", Please wait for about one minute, then the camera will flash blue and red light alternately and you can reconnect it now.




Share the camera to other phone.

Tap "Settings-Invite family members" or press  to enter share device, you can share camera feed with family members.

The shared member should download the Wansview Cloud app, and register an new account, then click "Receive".




Produktdiagramm



- | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|
| ① Linse | ⑤ Reset-Knopf | ⑨ RJ45 Schnittstelle |
| ② Nachtsicht-LED | ⑥ TF Kartenslot | ⑩ USB Anschluss |
| ③ Mikrofon | ⑦ Kontrollleuchte | |
| ④ Fotowiderstand | ⑧ Antenne | |

Was ist in das Paket



Kamera



Netzteil Adapter



Antenne



Befestigungsschrauben
& Änker



Aufkleber für Positionierung
der Anbohren



Installationsanleitung

Status der Kontrollleuchte

Lichtstatus	Kamerastatus
Rotes Licht an	Kamera ist eingeschaltet
Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd	Die Kamera wartet auf WLAN-Verbindung
Blaues Licht blinkt	Die Kamera verbindet WLAN
Blaues Licht leuchtet stabil	Die Wan-Verbindung wird erfolgreich hergestellt
Rotes Licht blinkt schnell	1. Die Kamera wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt 2. Die Kamera aktualisiert die Firmware

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Netzwerk verbunden ist.

Bedienungsanleitung

1. Herunterladen und installieren

Gehen Sie zum App Store oder zu Google Play, um die App "Wansview Cloud" zu suchen und auf Ihr Handy herunterzuladen. Oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP zu bekommen.




2. Account registrieren

Öffnen Sie die App "Wansview Cloud", registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail und aktivieren Sie es.


Tipp: Ihr Passwort muss 8-16 Zeichen lang sein und mindestens die folgenden drei Kategorien enthalten: Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Sonderzeichen.

3. Kamera hinzufügen



①

Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder "+"



②

Wählen Sie auf Kamera W9




③

Verbindungsmodus



④

Das Gerät einschalten



⑤

WLAN-Setup




⑥

Scannen Sie den QR-Code




⑦

Warten Sie auf die Verbindung




⑧

Paarung ist erfolgreich



⑨

Das Gerät ist online



⑩

Live-Video

Tipps:

1. Diese Kamera funktioniert nur mit 2,4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN wird nicht unterstützt!
2. Stellen Sie die Kamera beim Einrichten der Kamera in der Nähe des Routers. Nachdem Sie die Kamera mit WLAN verbunden haben, können Sie die Kamera an einem anderen Ort platzieren.

FAQ

Die Kamera kann nicht mit WLAN verbunden werden?

Drücken Sie bitte die Reset Knopf an der Kamera 5 Sekunde, bis das Rotes Licht blinkt schnell, und die Kamera sagt "Reset ist erfolgreich".
Bitte warten Sie über eine Minute, dann werden das Blaues und Rotes Abwechslung blinken. Und Sie können die Kamera jetzt verbinden.



Familienmitglieder einladen

Tippen Sie auf Einstellungen - Familienmitglieder einladen oder tippen Sie auf , um das Freigabegerät aufzurufen. Sie können die Kamera mit Familienmitgliedern teilen.

Das freigegebene Mitglied sollte die Wanview Cloud-App herunterladen, ein neues Konto erstellen und dann auf "Erhalten" klicken.











Schéma matériel du produit



- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| ① Objectif | ⑤ Bouton Reset | ⑨ Interface RJ45 |
| ② LED de Vision Nocturne | ⑥ Fente de Carte TF | ⑩ Interface USB |
| ③ Microphone | ⑦ Voyant Indicateur | |
| ④ Photorésistance | ⑧ Antenne | |

Qu'y a-t-il dans la boîte



Caméra



Adaptateur d'alimentation



Antenne



Vis de montage & Ancres



Autocollant de positionnement de poinçon



Guide d'Installation

ÉTAT DES VOYANTS

État des voyants	État de la Caméra
Le voyant rouge s'allume	La caméra est déjà alimentée
Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance	En attente de connexion maintenant
Le voyant bleu clignote	La caméra se connecte au Wi-Fi en cours
Le voyant bleu est stable	Connectée au Wi-Fi avec succès
Le voyant rouge clignote rapidement	1.La caméra est réinitialisée aux réglages d'usine 2.La caméra met à jour le Firmware

N.B: Assurez-vous que votre routeur est connecté au réseau.

Guide d'utilisation

1. Téléchargez et installez

Accédez à l'App Store ou à Google Play pour rechercher et télécharger l'application "Wansview Cloud" sur votre smartphone. Ou scannez ci-dessous le code QR pour obtenir l'application.




2. Créer un compte

Ouvrez l'application "Wansview Cloud" et enregistrez un compte avec votre e-mail, puis activez-la.


Conseils: Votre mot de passe doit comprendre entre 8 et 16 caractères et contient au moins les trois catégories suivantes: chiffres, majuscules, minuscules ou caractères spéciaux.

3. Ajouter Caméra



①

Cliquez sur "Ajouter appareil" ou "+"



②

Choisissez Caméra Extérieure W9



③

Choisissez "Connexion Wi-Fi par code QR"



④

Mode de synchronisation



⑤

Configuration Wi-Fi




⑥

Scannez le QR code




⑦

Attendez la connexion




⑧

Synchronisation avec succès



⑨

La caméra est en ligne



⑩

La vidéo en temps réel

Conseils:

1. Cette caméra fonctionne uniquement avec un Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge!
2. Veuillez placer la caméra près du routeur lors de la configuration. Après avoir connecté la caméra au Wi-Fi, vous pouvez la déplacer.

FAQ

On n'arrive pas à connecter au Wi-Fi?

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement et que la caméra indique "Réinitialisation réussie". Et puis veuillez attendre environ une minute, puis la caméra clignotera alternativement en bleu et rouge et vous pourrez la reconnecter.



Inviter des membres de la famille

Taper sur Réglages-Inviter des membres de la famille pour partager appareil, vous pouvez partager la caméra avec les membres de la famille.

Le membre partagé doit télécharger l'application Wansview Cloud, créer un nouveau compte, puis cliquer sur «Recevoir».










Diagramma di hardware del prodotto



- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ① Lenti | ⑤ Tasto di reset | ⑨ Interfaccia di RJ45 |
| ② LED di visione notturna | ⑥ Alloggio per scheda TF | ⑩ Interfaccia di USB |
| ③ Microfono | ⑦ Luce indicatrice | |
| ④ Fotoresistenza | ⑧ Antenna | |

Cos'è nella confezione



Telecamera



Presa



Antenna



Viti di montaggio
& ancore



Adesivo di posizionamento
del punzone



Guida di installazione

Stato di indicatori led

Stato di luce	Stato di camera
Luce rossa accesa	La camera è alimentata
Luce rossa e blu lampeggiano alternativamente	Si sta per connettersi
Luce blu lampeggia	La camera sta connetendosi alla rete wifi
Luce blu accesa stabilmente	La camera è collegata alla rete wifi
Luce rossa lampeggia velocemente	1.La camera viene ripristinata 2.Il firmware della camera viene aggiornato

NB: Assicurati che il tuo router sia collegato a Internet.

Guida d'utilizzo

1. Scarica e installa

Vai a App Store o Google Play per cercare e scaricare "Wansview Cloud" App sul tuo cellulare. O scannerizza il codice QR sottostante per scaricare l'APP.




2. Registra Account

Apri l'app "Wansview Cloud" e registri un account con la tua email e abilitalo.

Suggerimenti: La tua password deve avere da 8 a 16 caratteri contenendo almeno queste tre categorie: numeri, lettere maiuscole, lettere minuscole o caratteri speciali.

3. Aggiungi W9



①

Clicca su "Aggiungi dispositivo" o "+"



②

Seleziona W9



③

Alimenta il dispositivo



④

Modalità di configurazione



⑤

Installazione di Wi-Fi




⑥

Scannerizza il codice QR




⑦

In attesa di connessione



⑧

Configurazione riuscita



⑨

Il dispositivo è online



⑩

Video dal vivo

Suggerimenti:

1. La camera W9 funziona solo con 2.4G Wi-Fi, 5G non è supportato
2. Metti la camera vicino al router durante la configurazione, dopo aver connesso la camera a Wi-Fi, puoi posizionarla altrove.

FAQ

La camera non si connette alla rete wifi?

Premi il pulsante di reset per 5 secondi finché la luce rossa lampeggia velocemente e la camera dice "Il reset è riuscito". Aspetta per circa un minuto, vedi che le luci blu e rossa lampeggiano alternativamente e puoi riconnetterla.



Condividere la camera con altri telefoni

Clicca su "Impostazioni--Invita famiglia" o premi per entrare nella condivisione di dispositivo. Puoi condividere il video dal vivo con familiari.

Chi viene invitato deve scaricare la app Wansview Cloud e registrare un nuovo account, poi clicca su "Ricevi".











Diagrama de hardware del producto



- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| ① Lentes | ⑤ Botón de reinicio | ⑨ Interfaz de RJ45 |
| ② LED visión nocturna | ⑥ Ranura para tarjeta de TF | ⑩ Interfaz de USB |
| ③ Micrófono | ⑦ Luz indicadora | |
| ④ Fotoresistor | ⑧ Antena | |

Qué hay en la caja



Cámara



Adaptador



Antena



Tornillos de montaje
& anclas



Pegatina de
Posicionamiento
de Perforación



Guía de instalación

Estado de las luces indicadoras

Estado de indicadores	Estado de cámara
Luz rojo encendida	La cámara está encendida
Luz rojo y azul parpadea alternativamente	Listo para conectarse
Luz azul parpadea	Está conectando a la Wifi
Luz azul estable	Ya se ha conectado a la Wifi
Luz rojo parpadea rápidamente	1. Restaurar la cámara a la configuración de fábrica 2. La cámara está actualizando el firmware

Nota cálida: asegúrese de que su router esté conectado a Internet.

Guía de usuario

1. Descargar e instalar

Ir a la App Store o Google Play para descargar e instalar la APLICACIÓN "Wansview Cloud" en su teléfono. O escanee el código QR de abajo para obtener la APLICACIÓN.



2. Registrarse

Abir la aplicación "Wansview Cloud", registrarse una cuenta con su correo electrónico y activarla.

Sugerencias: La contraseña debe tener 8 - 16 caracteres y contener al menos tres tipos de los categorías siguientes : números, letras mayúsculas, minúsculas o caracteres especiales.

3. Añadir la Cámara W9



①

Haga clic en "Añadir dispositivo" o "+"



②

Seleccione la cámara W9



③

Dispositivo encendido



④

Modo de emparejamiento



⑤

Configuración del Wi-Fi




⑥

Escanee el código QR




⑦

Espera la conexión




⑧

Emparejamiento exitoso



⑨

El dispositivo está en línea



⑩

Live video

Consejos:

1. Esta cámara solo funciona con Wi-Fi de 2.4 GHz. ¡No soporta Wi-Fi de 5 GHz!
2. Coloque la cámara cerca del router durante el proceso de configuración, después de haber conectado la cámara al Wi-Fi, puede poner la cámara en otros lugares.

¿La cámara no se puede conectar a Wi-Fi?





Presione el botón de reinicio de la cámara durante 5 segundos hasta que la luz rojo parpadee rápidamente y la cámara indique "reinicio exitoso". Espere aproximadamente un minuto, cuando la cámara parpadee en azul y rojo alternativamente, podrá volver a conectarla de nuevo.



Compartir la cámara con otros usuarios

Toque "Con guración-Invita a familiares" o presione  para compartir sus cámaras con los miembros de la familia.

El miembro invitado debe tener la aplicación Wansview Cloud instalada en su móvil y registrarse su propia nueva cuenta, luego haga clic en "Recibir".



Manufacturer: Shenzhen Smart-eye Digital Electronics Co., Ltd

Address: 6 Northern Zone, Shangxue S&T city, Bantian

Longgang District, Shenzhen, China 518000

Email: info.de@wansview.com

EU Importer: Puhui Import und Export GmbH

Address: Birnbaumsmühle 65, 15234 Frankfurt Oder, Germany

Service Email

UK service3@wansview.com

US service@wansview.com

DE info.de@wansview.com

FR info.fr@wansview.com

IT info.it@wansview.com

ES info.es@wansview.com



Made in China